



Teckenförklaring.

- G Garderob
- K Kylskåp
- F Frysskåp
- TP Tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare
- DM Diskmaskin