



Teckenförklaring.

- G Garderob
- K Kylskåp
- F Frysskåp
- TP Tvättpelare
med tvättmaskin
och torktumlare
- DM Diskmaskin